

"Кнопка сброса"

Контакт	Цепь
к.28 - RST	1
к.29 - GND	2

"Клавиатура"

Цепь	Контакт
1	Конт. 6
2	Конт. 7
3	Конт. 8
4	Конт. 9
5	Конт. 10
6	Конт. 11
7	Конт. 12
8	Конт. 13

"Клавиатура"

Цепь	Контакт
1	Конт. 5
2	Конт. 3
3	Конт. 1
4	Конт. 4
5	Конт. 2

"Джойстик"

Контакт	Цепь
к.19 -	1
к.18 -	2
к.14 -	3
к.17 -	4
к.16 -	5
к.15 - GND	6

"Звук"

Цепь	Контакт
1	к.30 - SND
2	к.31 - GND

"Магнитофон"

Цепь	Контакт
1	к.27 - TIN
2	к.25 -TOUT
3	к.26 - GND

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Бытовой компьютер "Интер-48"
схема электрическая принципиальная
часть 1

Лит.	Масса	Масштаб

Лист Листов

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.